

# Télévision



- Appuyer sur le bouton  
POWER  
pour allumer la télévision



- Appuyer sur le bouton



- De la télécommande pour  
allumer le récepteur  
satellite



- Taper le numéro de la chaîne à l'aide du clavier de la télécommande en la pointant vers le récepteur
- Varier le volume à l'aide des boutons + et - de la télécommande



- Pour afficher les sous-titres : Prenez la télécommande de la télévision et appuyez sur le bouton « Menu », puis sélectionner « Audio ». Vous pouvez ensuite choisir le mode audiodescription.



- Aidez-vous des flèches de direction et du bouton « OK » pour choisir les différents programmes